



# **KLIM DOMINATION**

## **BENUTZERHANDBUCH**

## 0. EINLEITUNG

Im Namen des gesamten KLIM Team danken wir Dir für deinen Kauf unserer mechanischen KLIM Domination Tastatur. Wir hoffen das sie Deine Erwartungen erfüllt und Du sie genießt.

### Featuring

- 🔧 Outemu blue mechanische Switches
- 🔧 Anti-Ghosting und 6-Tasten Rollover
- 🔧 Lange Lebensdauer (60 Million Tastenanschläge)
- 🔧 Vollständig anpassbare RGB Beleuchtung
- 🔧 Multimedia - und Function Tasten
- 🔧 Kompatibel mit Windows, MacOS & PS4

## I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die folgende Abbildung zeigt die Spezialtasten die verwendet werden um die Tastaturbeleuchtung und ihre Effekte anzupassen, sowie die Multimediatasten an der Oberseite.



### Technische Spezifikationen

<b>Abmessungen</b>	467 x 158 x 36.5 mm
<b>Gewicht</b>	1260 g
<b>Kabellänge</b>	180 cm
<b>Switches</b>	Outemu blue

<b>Auslösekraft</b>	60 g
<b>Tastenanschläge</b>	60 million
<b>Stromstärke</b>	0.4 A ± 10 %
<b>Spannung</b>	5 V

## II. DIE TASTATUR VERWENDEN

Die KLIM Domination besitzt Funktionstasten (FN) die in Zusammenhang mit bestimmten Tasten die Lichteffekte ändern oder Funktionen an Deinem Computer auslösen können. Sie hat 21 verschiedene Lichteffekte und 8 Farben für jede Taste. Damit gibt sie Dir vollständige Gestaltungsfreiheit. Du hast ca. 16 Millionen mögliche Kombinationen zur Hand!

### Helligkeit, Geschwindigkeit und Richtung

- 🖱 FN + ☀️: Erhöhe die Helligkeit (5 Stufen)
- 🖱 FN + 🌑: Verringere die Helligkeit (5 Stufen)
- 🖱 FN + ⚡️: Erhöhe die Geschwindigkeit. Halte sie für eine signifikante Beschleunigung
- 🖱 FN + 🐢: Verringere die Geschwindigkeit. Halte sie für eine signifikante Verlangsamung
- 🖱 FN + 🔄: Kehre die Richtung des Effektes um
- 🖱 FN + 🎨: Ändere die Farben

**NOTIZ:** Die 3 oberen LEDs blinken wenn Du das Maximum oder Minimum erreicht hast. Die Geschwindigkeit und Richtung kann nur für bestimmte Effekte angepasst werden.








### Beleuchtungseffekte


Du kannst den gewünschten Effekt starten indem Du die entsprechende Tastenkombination aus der folgenden Liste drückst. Jede Taste hat 3 Modi, Du kannst Sie durchschalten indem Du sie wiederholt drückst:

- 🖱 FN + 🌈: Neon / Breathing mode / Vertikale Striefen
- 🖱 FN + 🌊: Reaktive Welle / Reaktive Tasten / Reaktive Zeile
- 🖱 FN + 🌬️: Welle / Blast / Wasserfall
- 🖱 FN + 📡: Horizontaler Fluss / Pfeil / Radar Modus
- 🖱 FN + 🌧️: Multicolor / Regentropfen / Vertikaler Fluss
- 🖱 FN + 🌀: (Scheiben-)Wischer / Statische Farbe / Pulse

## Fortgeschrittene Farbindividualisierung

Passe jeder einzelne Taste in dem Modus für Fortgeschrittene Farbindividualisierung an:

1. Drücke FN +  um den to select your Individuellen Modus zu starten. Drücke sie erneut um zu. Die 3 oberen LEDs blinken um anzuzeigen das der Individuelle Modus aktiv ist.
2. Drücke FN +  um die verfügbaren Farben durchzuschalten. Die  Taste wird anfangen zu blinken.
3. Drücke die Taste deren Farbe du auf die Farbe der  Taste ändern möchtest.
4. Du kannst die Beleuchtung jeder einzelnen Taste abschalten indem Du FN +  solange drückst bist die  ausgeschaltet ist.
5. Wenn Du mit dem bearbeiten fertig bist drücke FN +  um deine Änderungen zu speichern.

Nachdem Du Standardeffekte verwendet hast kannst Du zu deiner Konfiguration wechseln, indem Du FN +  drückst.

## Multimedia Tasten

Die Funktionstaste (FN) ermöglicht nicht nur die Farbe anzupassen sondern bietet Zugriff auf viele nützliche Funktionen:

**FN + F1:** Mediaplayer  
**FN + F2:** Volume -  
**FN + F3:** Volume +  
**FN + F4:** Mute sound

**FN + F5:** Stop  
**FN + F6:** Vorheriges Lied  
**FN + F7:** Play/Pause  
**FN + F8:** Nächstes Lied

**FN + F9:** E-mail Programm  
**FN + F10:** Home (Browser)  
**FN + F11:** Taschenrechner  
**FN + F12:** Suche (Browser)

**NOTIZ:** Einige Funktionen stehen unter MacOS nicht zur Verfügung.

## Zurücksetzen der KLIM Domination & Windows Taste sperren

Drücke **FN + Esc + F1 + F3 + F5** um die Standardeinstellungen der Tastatur wiederherzustellen.

Drücke **FN + WIN** um die Windows Taste zu sperren.

## IV. TROUBLESHOOTING

Falls Du ein Problem hast wende Dich direkt an uns: [deutschland@klimtechnologies.com](mailto:deutschland@klimtechnologies.com).

### **Ein Tastendruck löst mehrfaches Wiederholen dieser Taste aus**

Dieser Effekt ist als “Key Chattering” bekannt und liegt in der Natur von mechanischen Tastaturen. So kannst Du das beheben:

- 1) Entferne die Tastenabdeckung der betroffenen Taste (mit deinen Fingern oder verwende das mitgelieferte Werkzeug).
- 2) Verwende ein dünnes, stumpfes Objekt wie z.B. einen Kugelschreiber und drücke den blauen Schalter runter bis er “Klick” macht.
- 3) Wiederhole den Prozess für alle 4 Seiten des Schalters.
- 4) Installiere die Tastenabdeckung wieder und teste die betroffene Taste.

Für eine Demonstations Video oder falls Du weitere Hilfe benötigst kontaktiere uns bitte direkt per E-Mail unter: [deutschland@klimtechnologies.com](mailto:deutschland@klimtechnologies.com).

Wir empfehlen auch das Du deine Tastatur regelmäßig reinigst um übermäßigen Staub auf den Schaltern zu entfernen und zukünftige Probleme zu vermeiden.

---

Wir danken Dir erneut für deinen Einkauf und hoffen das Du deine mechanische KLIM Domination Tastatur genießt. Zögere nicht auf der Plattform wo Du eingekauft hast einen Kommentar zu hinterlassen, das hilft uns enorm :)

**Dein KLIM Team**