

KLIM TORNADO BENUTZERHANDBUCH

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Falls Sie jemals auf irgendwelche Probleme stoßen, bitte denken Sie daran, dass wir stets zur Verfügung stehen, um Ihnen zu helfen.



1. Bildschirm
2. Geschwindigkeit verringern (-)
3. Schraube
4. Silikonhülsen
5. Power-/Mode Schalter
6. Geschwindigkeit erhöhen (+)
7. Netzstecker

I. EINFÜHRUNG

Der KLIM Tornado Laptop-Kühler ist der beste Weg, um Ihren Laptop kühl und von Überhitzung frei zu halten. Mit seinem patentierte innovativen Design, effizienter als die gewöhnlichen Kühl-Pads, ist er ein kompaktes Gerät, das für schnelle und sofortige Kühlung. Die Lüftergeschwindigkeit ist einstellbar, geeignet für alle Notebook-Größen.

II. TECHNISCHE DETAILS

Material: ABS-Aluminium

Abmessungen: 100 x 75 x 41 mm

Gewicht: 160 g

Leistung: DC 5V

Maximaler Luftstrom: 21.35 CFM

Lüftergeschwindigkeit: $4500 \pm 10\%$ U/min (5V)

Stromstärke: $0.47 \pm 10\%$ A

Eingangsleistung: 2.35 W

Farbe: schwarz

III. VERWENDUNG

1. Nehmen Sie den KLIM Tornado, die Silikonhülsen sowie das USB-Mikrokabel heraus.
2. Wählen Sie die passende Silikonhülle, die an den Luftauslass Ihres Laptops passt. Die Verwendung einer Silikonhülle ist nicht zwingend notwendig, aber sie verbessert die Effizienz des KLIM Tornado. Auch wenn die Hülle nicht perfekt passt, bleibt der Tornado dank der Saugwirkung noch wirksam.
3. Entfernen Sie das 3m-Band, legen Sie den KLIM Tornado neben den Luftauslass und drehen Sie die Schraube so, dass er eng mit dem Laptop verbunden ist. Die Schrauben sind eine kreative Möglichkeit, um den Laptop-Kühler gut zu befestigen, so dass man ihn bewegen oder in die Höhe heben kann - perfekt, wenn Sie Ihren Laptop für Arbeit oder Gaming herumtragen.
4. Nach Abschluss der Installation schließen Sie das USB-Mikrokabel (5V USB-Kabel) an den Laptop an.
5. Drücken Sie kurz die "On"-Taste dem Laptop-Kühler und lassen sie sie aus, um den KLIM Tornado einzuschalten.

IV. MANUELLER MODUS

Beim ersten Starten startet das System im manuellen Modus, Sie können kurz die Tasten (+) und (-) drücken, um die Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern.

Wenn Sie im manuellen Modus sind und in den automatischen Modus wechseln möchten, drücken Sie 3 Sekunden lang.

V. AUTOMATIKBETRIEB

Beim ersten Start startet das System im manuellen Modus.

Wenn Sie im manuellen Modus sind und in den automatischen Modus wechseln möchten, drücken Sie 3 Sekunden lang.

Das System erkennt automatisch, ob der Laptop überhitzt. Das löst den Lüfter aus. Die Geschwindigkeit des Lüfters hängt davon ab, wie stark die Überhitzung ist; der Kühler wird die Geschwindigkeit erhöhen, um den Laptop wieder auf eine normale Temperatur zu bringen.

Wenn dies für Sie nicht ausreicht, können Sie in den manuellen Modus wechseln.

VI. KLIM TORNADO DISPLAY

Der KLIM Tornado zeigt Temperatur und Lüftergeschwindigkeit in Echtzeit an.

--

Wir danken Ihnen im Namen des gesamten Teams hier bei KLIM für den Kauf des KLIM Tornado und hoffen, dass er Ihren Erwartungen gerecht wird!

Zögern Sie nicht, uns einen Kommentar auf der Website zu hinterlassen, auf der Sie ihn gekauft haben, dies hilft uns wirklich enorm!

Das KLIM-Team