



RATÓN GAMING KLIM AIM

MANUAL DEL USUARIO

0. INTRODUCCIÓN


En nombre de todo el equipo de KLIM, gracias por adquirir nuestro ratón gaming KLIM Aim. Esperamos que cumpla tus expectativas y que disfrutes utilizando este dispositivo.

Características

- 🖱️ 500-7000 DPI para una precisión máxima
- 🖱️ Revestimiento de teflón para mayor durabilidad
- 🖱️ 6 botones personalizables
- 🖱️ Retroiluminación RGB completamente personalizable
- 🖱️ Agarre ambidiestro
- 🖱️ Compatible con Windows, MacOS y PS4

I. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El ratón KLIM Aim tiene seis botones y una rueda de desplazamiento. Sus funciones por defecto se indican a continuación:



1. Clic izquierdo
2. Clic derecho
3. Clic central y rueda
4. Adelante
5. Atrás
6. Cambiar DPI

II. INSTALACIÓN

Instalación del ratón

Tan solo conecta el ratón a un puerto USB en un dispositivo compatible. Las luces se encenderán y podrás usar el ratón inmediatamente.

En caso de que el ratón no se encienda o de que tu sistema no lo reconozca, consulta la sección Solucionar problemas al final de este manual.


Instalación del controlador

Nuestro software dedicado para Windows te permite personalizar varios aspectos tales como iluminación, asignación de botones y mucho más.


Puedes descargarlo directamente de nuestra página web: www.klimtechs.com/drivers

NOTA: si recibes una advertencia que indique que el programa es potencialmente peligroso, esto se debe a las certificaciones de Windows. Estamos en proceso de adquirir dichas certificaciones. Sin embargo, el controlador es perfectamente seguro de usar.

Una vez se ha descargado el controlador, puedes usar una herramienta de descompresión como WinRAR para extraerlo tal y como se muestra más abajo:



Extrae los archivos al disco duro y haz doble clic en KLIM Aim Gaming mouse.exe. Una vez termine el proceso de instalación, el programa se ejecutará automáticamente. Para abrirlo, haz clic en el icono KLIM Aim Driver situado en tu barra de herramientas (en la parte inferior derecha del escritorio).



III. UTILIZACIÓN DEL CONTROLADOR

Una vez hayas abierto el controlador, se muestra la pantalla principal, en la que puedes modificar la tasa de refresco, la configuración de DPI y la asignación de los botones.



Asignación de botones

Haz clic en el botón que quieras personalizar y selecciona una nueva función para ese botón. También puedes asignar macros que hayas creado (consulta la sección Macros más adelante).



Una vez hayas terminado de personalizar las teclas, haz clic en Apply para guardar los cambios.

Puedes guardar dos configuraciones diferentes (Modo A y Modo B).

Para volver a los valores por defecto, haz clic en Default.

Ajuste de los DPI

El ratón KLIM Aim tiene cuatro niveles de DPI diferentes que puedes cambiar usando el botón Cambiar DPI (6). Especifica los DPI de cada uno de los cuatro niveles mediante esta pantalla. Si prefieres tener menos niveles de DPI, desmarca la casilla de la parte inferior para que solo cambie entre los niveles seleccionados.








Colores

Haz clic en **Marquee** para acceder a la personalización de colores y efectos. Puedes seleccionar distintos modos y cambiar su intensidad, brillo, velocidad y color (solo en algunos modos).

El modo Neón está seleccionado por defecto.



Modos de iluminación disponibles

-  Estático (Static)
-  Respiración (Breathing)
-  Neón (Neon)
-  Agua circulante (Recirculating water)
-  Flujo simétrico (Symmetrical flow)

Para cambiar el color de cada luz, haz clic en uno de los cuadrados negros (numerados del 1 al 14) y selecciona el color deseado. Esta opción está disponible para los modos Respiración y Estático. Si quieres apagar completamente la iluminación del ratón, selecciona cuadrados negros para los números 1 a 14.

Dependiendo del modo seleccionado, también puedes ajustar la velocidad y dirección de los efectos.

NOTA: Los niveles de brillo van del 1 al 50. Mantén pulsado el clic izquierdo sobre cualquier número del menú desplegable y mueve el cursor hacia abajo para revelar todos los niveles.

Opciones del ratón

Puedes acceder a las Macros y opciones del ratón haciendo clic en la rueda dentada situada en la parte superior de la pantalla. Aquí, puedes ajustar la velocidad del ratón (**Mouse speed**), velocidad de desplazamiento (**Scrolling speed**) y velocidad de doble clic (**Double Click speed**).

Nota: También puedes cambiar esta configuración directamente en las opciones de Windows.

Para una precisión máxima sugerimos desactivar la opción de Mejorar precisión del puntero (**Enhanced Pointer Precision**).



Macros

Las macros te permiten realizar acciones predefinidas pulsando solo un botón del ratón. La ventana de Macros te facilita crear, guardar y editar macros.



Crear una macro

1. Escribe un nombre (**Macro Name**) y haz clic en **New Macro**.
2. Haz clic en **Start Recording** para empezar a grabar la macro, y pulsa Aceptar. Usa el teclado para guardar una secuencia de pulsaciones. Usa el desplegable **Insert A Mouse Event** para insertar acciones del ratón.
3. Cuando termines, haz clic en **Stop Recording** para detener la grabación, clic en Aceptar y **Confirmar**.

Puedes borrar pulsaciones haciendo clic derecho en ellas, o ajustar el retraso entre pulsaciones haciendo doble clic en el indicador de retraso (por defecto: 50 ms).

Uso de macros

1. Accede a la pantalla principal haciendo clic en el icono del ratón en la parte superior izquierda.
2. Haz clic en el botón (1-6) que al que quieras asignar una macro, selecciona Macro Key y elige la macro que has creado anteriormente.
3. Selecciona las opciones adicionales pertinentes, haz clic en OK y luego en Apply.

IV. SOLUCIONAR PROBLEMAS

Si tienes cualquier problema, recuerda que estamos a tu disposición para ayudarte con cualquier incidencia. No dudes en contactar con nosotros en espana@klimtechnologies.com para recibir asistencia adicional.

He instalado el controlador pero no se abre

El programa se ejecuta automáticamente una vez se instala. Para abrir la ventana, busca el icono KLIM Aim Gaming Mouse en la barra de herramientas de Windows y haz clic en él.

He usado el controlador para cambiar el brillo y ahora las luces son muy tenues incluso al nivel máximo.

Los niveles de brillo van del 1 al 50. Para mostrar los niveles superiores al 7, mantén pulsado el clic izquierdo en el menú desplegable y mueve el ratón hacia abajo.

No puedo personalizar los colores del ratón usando el controlador.

La personalización individual de las luces está disponible para los modos Respiración y Estático. Selecciona un modo compatible para personalizar los colores.

Cuando termino de personalizar el ratón, no se guarda la configuración.

Asegúrate de hacer clic en Apply antes de pulsar OK y cerrar la ventana.

Las luces se mantienen encendidas aunque apague el ordenador.

Algunos ordenadores proporcionan energía a los puertos USB incluso si el ordenador está apagado. Normalmente se puede resolver accediendo a la BIOS y activando la función ErP. Si no estás seguro de cómo se hace, contacta con nosotros.

Gracias de nuevo por tu compra, esperamos que disfrutes usando nuestro ratón gaming KLIM Aim. No dudes en dejar un comentario en el sitio donde lo compraste, nos ayudará enormemente :)

Equipo KLIM